

Neu Beziehen einer Sitzbank

Beim Wechsel des Sitzbankbezuges beachten Sie bitte die folgenden Punkte

Prüfen Sie zunächst, ob Sie den richtigen Ersatzbezug für Ihre Sitzbank vor sich haben. Bezug ca. 2 Tage offen in einem warmen Raum ausbreiten, oder in die Sonne legen, damit er sich glättet. Das Material verarbeitet sich am besten wenn es warm ist. Sitzbank demontieren. Haltegurt, Kantenschutz, oder Haltegriffe und alten Bezug vorsichtig entfernen. Wenn vorhanden, alte Klammern mit einem spitzen Werkzeug entfernen. Grundkörper auf Schäden untersuchen. Blechkörper sind häufig korrodiert. Roststellen gründlich ausschleifen, Rostschutzgrundierung und Decklack aufbringen. Derweil einen durchfeuchteten Schaumkern austrocknen lassen. Prüfen, ob der Sitzbankrahmen scharfe Kanten hat. Diese durch einen dünnen Kantenschutz oder mit Gewebiband abkleben, damit der neue Bezug sich nicht aufreiben kann. Weist der Schaumstoffkern starke Abnutzungserscheinungen auf, wäre zu überlegen, ob eine neue Schaumstoffunterlage her muss. Kleinere Löcher im Kern können auch durch Einpassen eines Schaumstückchens ausgebessert werden. Wenn Sie das Eindringen von Regenwasser in den Schaumkern sicher vermeiden möchten, bedecken Sie diesen mit einer Kunststoff-Folie (zb. Ein Müllbeutel). Bevor man den Bezug aufsetzt, muss überlegt werden, welche Art der Befestigung individuell besonders geeignet erscheint. Auf einem Kunststoffkörper kann mit einem kräftigen Tacker gearbeitet werden. Stets Krampen in der richtigen Länge, passend zur Dicke des Körpers auswählen. Das Vorfixieren des Bezuges mit Wäsche Klammern erleichtert die Montage. Auf einem Blechchassis lässt sich der Bezug mit Blindnieten, Blechschrauben (stets U-Scheiben unterlegen) oder durch Kleben mit "**Pattex**" befestigen. Wenn man die original meist vorhandenen Haken bei Metallrahmen nicht so gern nutzen möchte. Nun den Bezug symmetrisch und faltenfrei anbringen. Diesen zunächst über die Mittelachse sorgfältig ausrichten und jeweils von der Mitte aus das Heck und sodann die Front leicht unter Spannung fixieren. Prüfen, ob das Muster gerade verläuft, sonst lösen und erneut ausrichten. Dann in die Sonne legen, und wiederum vom Heck ausgehend schrittweise abwechselnd links und rechts die Seiten so mit Wäscheklammern fixieren dass sich der gesamte Bezug glatt und gleichmäßig, leicht gespannt, an die Sitzbank schmiegt. Um das Material an Ecken, Winkeln und Rundungen mit Kleber zu befestigen, legt man es an der Unterseite der Bank etwas in Falten oder schneidet es vorsichtig (nicht zu weit) ein.

Erforderliche Werkzeuge:

Spitzes Werkzeug zum aufbiegen von Tacker Klammern
Zange (Seitenschneider) zum entfernen von Tacker Klammern
Klammergerät
Wäscheklammern zum fixieren
Schere zum abschneiden des überstehendem Material vom Bezuges
Pattex oder anderen Kleber zur Befestigung
Schleifpapier zum Aufräumen von Klebestellen zur bessere Haftung

[rollershop.de](http://www.rollershop.de)

ROLLERTEILE - MOTORRADTEILE- TUNING- ZUBEHÖR

Ersatzteil - Versand, Zweirad-Meisterbetrieb

Fax 0 53 24 / 77 38 79

an@rollershop.de

<http://www.rollershop.de>

rollershop.de

Hauptstr. 36

D-38690 Goslar